Contor de descărcări

Contorul de descărcări este utilizat pentru înregistrarea numărului de lovituri de trăsnet primite de instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului în care este instalat. Contorul este un echipament complet autonom, care nu necesită sursă de alimentare.
Se instalează deasupra tubului de protecţie la aproximativ 2m faţă de sol. Are contor de lovituri de la 1 la 100 kA. Contorizează până la 99 lovituri de trăsnet.
Gradul de protecţie este IP53, disponibil la cerere în varianta IP67 (AFV 0908 CF).
Este livrat împreună cu două cuple în linie plat-rotund (AFJ 0819 RL).

Cod	Denumire	Dimensiuni
AFV 0907 CF	Contor + 2 cuple plat-rotund	165 x 92 x 47 mm



Contor de descarcari
AFV 0907 CF

Piesă de separaţie

Piesa de separaţie (cutie control joncţiune) este fabricată din alamă şi este un element obligatoriu în orice instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului.

Aceasta se montează la o înălţime de 2m faţă de sol şi se utilizează pentru a separa priza de pământ faţă de conductorul de coborâre şi pentru a permite efectuarea de măsuratori de determinare a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ.



Piesa de separatie
AFK 0080 BC

Cod	Denumire	Material	Dimensiuni
AFK 0080 BC	Piesă de separaţie	Aliaj de cupru	70 x 37 x 20 mm